



# NOTICE D'INSTALLATION PROFESSIONNEL



NOT201109\_HYDRAPOOL-PRO

# INSTRUCTIONS SÉCURITÉ ET RECOMMANDATION D'INSTALLATION

## LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE INSTALLATION ET UTILISATION DE CE MATÉRIEL.



Dans ce manuel, ce symbole annonce un AVERTISSEMENT. Il vous alerte du risque de détérioration du matériel ou de blessures graves sur les personnes. Respecter IMPÉRATIVEMENT ces avertissements !

Dans le but d'améliorer la qualité de ses produits, le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques de ses fabrications.



S'assurer que l'installation du local technique est en conformité avec les normes en vigueur dans le pays d'installation au moment de l'installation. Le coffret électrique de filtration doit notamment être protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA maximum avec distance d'ouverture de contact d'au moins 3 mm sur tous les pôles. A ne pas confondre avec le disjoncteur différentiel de protection de l'ensemble de l'habitation qui est de l'ordre de 300 à 500 mA. En cas de doute, contacter un électricien qualifié pour vérifier l'ensemble de l'installation de votre local technique. L'installation de cet appareil doit être réalisée par une personne qualifiée conformément aux normes électriques en vigueur dans le pays d'installation au jour de l'installation.

Les câbles d'alimentation électrique doivent être protégés contre toute détérioration accidentelle. Un câble endommagé doit être immédiatement remplacé exclusivement par un câble d'origine. Ne jamais couper ou rallonger les câbles.

Couper impérativement l'alimentation électrique avant toute intervention technique sur l'appareil. Ne pas modifier l'appareil. Toute modification peut le détériorer ou être dangereuse pour les personnes. Seule une personne qualifiée peut intervenir sur l'appareil en cas de panne ou pour en assurer la maintenance.

Cet appareil doit être utilisé exclusivement pour des piscines familiales.

L'appareil doit être installé dans un local sec et bien aéré, inaccessible aux baigneurs.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER LA DÉTÉRIORATION DE L'APPAREIL OU DES BLESSURES GRAVES SUR LES PERSONNES.

Les consignes de sécurité détaillées dans ce manuel ne sont pas exhaustives. Elles rappellent les risques les plus communs rencontrés lors de l'utilisation d'équipements électriques en présence d'eau. La prudence et le bon sens doivent accompagner toute installation et utilisation de ce matériel.

### CONSERVER CE DOCUMENT DANS UN LIEU SÛR ET CONNU DE TOUS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

# SOMMAIRE

1.PRÉSENTATION	4
1.1.REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE LA SOLUTION	4
1.2.LES FONCTIONS	5
1.3.LA SOLUTION HYDRAPOOL	5
1.4.KITS ET OPTIONS	6
NOS KITS	6
PROTECTION ÉLECTRIQUE	6
2.INSTALLATION	6
2 1 CRÉER SON COMPTE SUB L'APPLICATION WEB	6
2.2.2.2 OCTIMETITION	
2.2.2.1.1 HISELITATION DU COFERET	7
2.2.3.PLAN DE RACCORDEMENT	8
2.3.LE BOÎTIER HYDRAPOOL CONNECT	
2.3.1.PRÉSENTATION	10
2.3.2.ÉTABLIR LES CONNEXIONS	10
2.4.LES RÉGLAGES NÉCESSAIRES AVANT UTILISATION	
2.4.1.parcourir et valider les réglages	
2.4.2.CHOIX DE LA POMPE DE FILTRATION	14
2.4.3.RÉGLAGE DE LA VITESSE DE FILTRATION	14
2.4.4.TRAITEMENT DE DÉSINFECTION	14
2.4.5.TRAITEMENT DU PH	15
2.5.RÉGLAGES AVANCÉS	16
2.5.1.RÉGLAGES DU CAPTEUR DE RÉFÉRENCE DE TEMPÉRATURE	16
2.5.2.AJUSTEMENT DE LA TEMPÉRATURE D'AIR ET D'EAU	16
2.5.3.SUPPRESSION DES ALARMES	16
2.5.4.RÉINITIALISATION EN CONFIGURATION USINE	17
3.PARAMÉTRAGES VIA L'APPLICATION WEB ET MOBILE	17
3.1.PRESENTATION	17
3.1.1.le menu	17
3.1.2.LES TUILES ET LEURS FONCTIONS	18
3.2.PARAMÉTRAGES NECESSAIRES AVANT UTILISATION	18
3.2.1.PRESSION NORMALE DU FILTRE	18
3.2.2.SEUIL DE SURINTENSITÉ MOTEUR (UNIQUEMENT EN POMPE NORMALE)	19
3.2.3.TYPE D'ÉCLAIRAGE	19
3.2.4.Chauffage (pompe à chaleur)	19
3.2.5.SORTIE AUXILIAIRE	19
3.2.6.TRAITEMENT DE DÉSINFECTION	20
3.2.7.TRAITEMENT DU PH	20
3.3.PARAMETRAGES AVANCES	
3.3.1.FILTRATION AUTO (LOI D'EAU)	21
3.3.2.FILTRATION VOLET FERME (POMPE A VITESSE VARIABLE)	
3.3.3.UTILISATION DES HORLOGES	
4.ALARMES	23
5.LISTE DES FONCTIONS	25
6.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	27
7.PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	27
8.CONFORMITÉ	27

# 1.1. REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE LA SOLUTION



# **1.2.LES FONCTIONS**

### **RELEVER LES MESURES**

















ÉTAT DE LA POMPE MODE DE FONCTIONNEMENT, CONSOMMATION COURANT

VOL ET TEMPÉRATURES > OUVERT OU FERMÉ AIR & EAU

CONTRÔLE PAR PH+ OU PH-

CONTRÔLE NIVEAU DES BIDONS PRODUITS

DÉSINFECTION DE L'EAU CHL/ÉLECTROLYSE

NEW

ÉCLAIRAGE

PRESSION DE L'INSTALLATION

CONTRÔLER LES APPAREILS



ÉCLAIRAGE

> ON/OFE/HORI OGE

> GESTION COULEURS







P.A.C

> T° FALL





ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR.

> SURPRESSEUR | AME D'EAU



POMPE STANDARD OU À VITESSE VARIABLE

### SÉCURISER L'INSTALLATION



SURINTENSITÉ



VALEUR PH



SEUIL DE SÉCURITÉ > T° EAU / REDOX / PH

INFORMATION

BIDONS VIDES



HIVERNAGE

# **1.3.LA SOLUTION HYDRAPOOL**

> PRESSION BASSE OU FILTRE BOUCHÉ

### CONTENU DU CARTON :



le coffret principal Hydrapool



boîtier Hydrapool Connect

Google play App Store



le capteur de pression (avec raccord G1/4" + collier de prise en charge Ø50 avec réduction M1/2 x F1/4)

la notice professionnel et la notice utilisateur

+ une fiche pour la 1ère connexion

la sonde T° eau (avec collier de prise en charge Ø50)



la sonde T° air

## L'APPLICATION HYDRAPOOL :



- Simple et intuitive, l'application HYDRAPOOL permet une gestion complète des équipements de la piscine et vous alerte en cas d'événements (risque de gel, encrassage du filtre, etc...).
- L'accès professionnel offre également une vue d'ensemble sur le parc de piscines depuis un smarphone ou un ordinateur.

Certains réglages de cette notice sont aussi disponibles sur l'application mobile et web !





# **1.4.KITS ET OPTIONS**

### **NOS KITS**

KIT REMONTÉE D'INFORMATIONS	Référence
PH : sonde pH / collier de prise en charge Ø50 / 1 solution tampon d'étalonnage 7.0 pH	HYDRA-PH
Redox : sonde redox / collier de prise en charge Ø50 / 1 solution tampon d'étalonnage 650 mV	HYDRA-REDOX

KIT CONTRÔLE / DOSAGE PH OU CHLORE

Injection (injection pH ou chlore + indicateur de niveau) : canne avec flotteur et tuyau d'injection / collier de prise en charge / 4 m de tuyau	HYDRA-INJECTION
Dosage : pompe doseuse sur coffret pour pH ou chlore	HYDRA-DOSEUSE

### **PROTECTION ÉLECTRIQUE**

3 FORMULES AU CHOIX (AUTRES TRANSFORMATEURS SUR DEMANDE)

Coffret de base protection / HYDRAPOOL + éclairage 100 VA	COF-HYDRA-1
Coffret protection des éléments /HYDRAPOOL + éclairage 100 VA + pH + chlore	COF-HYDRA-2
Coffret protection des éléments : HYDRAPOOL + éclairage 100 VA + pH + chlore + P.A.C + volet + prise + interrupteur différentiel 30 mA	COF-HYDRA-3

# 2.INSTALLATION

## 2.1.CRÉER SON COMPTE SUR L'APPLICATION WEB

### IL EST PRÉFÉRABLE DE FAIRE LA CRÉATION DU COMPTE AVANT TOUTE INSTALLATION DE L'HYDRAPOOL, CAR VOTRE DEMANDE DE COMPTE DOIT ÊTRE VALIDÉE.

Prérequis : Pour la création d'un compte, munissez-vous d'un ordinateur (cette procédure ne peut se faire sur smartphone).

- Ouvrir un navigateur web (de préférence Chrome), entrer dans le champ adresse : https://portail.hydrapool.fr.
- Sélectionner l'onglet PROFESSIONNEL.
- · Cliquer sur CRÉER UN COMPTE et renseigner tous les champs demandés, puis valider.
- Le compte est en attente de validation (cela peut prendre entre 24 et 72h).
- Si celui-ci est validé, vous recevrez un e-mail de confirmation.
- · Avec vos identifiants, vous pourrez désormais vous connecter à l'application web ou mobile.

Pour une utilisation sur smartphone, télécharger l'application Hydrapool, disponible sur l'App Store et Google Play. Pour une utilisation depuis un navigateur web, utiliser de préférence Chrome.

### S'ASSOCIER AVEC UN UTILISATEUR

- Une fois connecté à l'application, cliquer sur MON PARC
- Cliquer sur
   Ajouter
- Une fenêtre s'ouvre, entrer l'**IDENTIFIANT DE LA CENTRALE** et le **CODE ASSOCIATION**, indiqués sur la fiche de 1ère connexion de l'utilisateur.
- · Un mail est envoyé pour confirmer l'association entre le professionnel et l'utilisateur.



Une association peut se faire à l'initiative du professionnel ou de l'utilisateur et ne peut se faire qu'avec l'accord des deux parties.

La désassociation peut s'effectuer à tout moment, par l'utilisateur ou le professionnel.

## 2.2.LE COFFRET HYDRAPOOL

Son rôle est d'assurer les fonctionnalités du local technique.



## 2.2.1.PRÉSENTATION



## 2.2.2.INSTALLATION DU COFFRET

Le coffret HYDRAPOOL doit être installé par un professionnel selon la norme propre à chaque pays.

Le coffret doit être installé dans un local technique sec, aéré et à une température ne dépassant pas les 40°<sup>c</sup>. Le coffret doit être facile d'accès pour la manipulation des commandes et la visibilité de l'écran (idéalement 1m50).

- Ouvrir le coffret et déclipser la face avant pour la retirer, ne pas oublier de débrancher la nappe de la carte mère.
- Le coffret est à fixer de niveau au mur à l'aide de vis (fixation à adapter selon le matériau).
- Percer l'orifice prévu à cet effet au fond du coffret et visser les 4 vis.
- Clipser la face avant et rebrancher la nappe à la carte mère.

### 2.2.3.PLAN DE RACCORDEMENT



Pour une pompe supérieure à 7 A, prévoir un coffret de protection séparé, afin de réaliser un montage semblable à une pompe triphasée.



### ATTENTION : NE PAS PASSER LES CÂBLES DES SONDES AVEC DU CÂBLAGE D'ALIMENTATION, SOUS PEINE D'OBTENIR DES MESURES PERTURBÉES ET ERRONÉES.

# 2.3.LE BOÎTIER HYDRAPOOL CONNECT

Le boîtier HYDRAPOOL Connect assure la liaison avec le coffret HYDRAPOOL et le relai des contrôles et des statuts des équipements de la piscine entre HYDRAPOOL et le SERVEUR.



L'ensemble de ces connexions permet de faire remonter les informations de votre l'application web et mobile.

## 2.3.1.PRÉSENTATION



## 2.3.2. ÉTABLIR LES CONNEXIONS

### Prérequis :

- HYDRAPOOL doit être installé dans le local technique, et mis sous tension.
- · Installer HYDRAPOOL CONNECT a portée du WiFi de la box internet.
- Vérifier que la box internet est alimentée, et qu'elle est connectée à internet.
- · Il est nécessaire d'avoir un smartphone ou ordinateur avec WiFi
- Cette procédure s'applique lors de la 1<sup>ère</sup> connexion ou après un reset de la connexion de l'HYDRAPOOL Connect.

### a. <u>CONNEXIONS AU WIFI ET INTERNET</u>

• Brancher l'HYDRAPOOL Connect. Une fois allumé, les informations suivantes apparaissent à l'écran :



• Appuyer sur le bouton mour arrêter le compte à rebours.

i) A la fin du compte à rebours, HYDRAPOOL Connect redémarre et revient au début de l'étape § 2.3.2 .§ a

- Avec un smartphone ou un ordinateur, sélectionner le WiFi identique au SSID indiqué sur l'écran de l'HYDRAPOOL Connect (sur cet exemple : hydracom0001).
- Si la clef est demandée, taper celle indiquée sur l'écran de l'HYDRAPOOL Connect et valider.
- Une page internet doit s'ouvrir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, ouvrir un navigateur web (Chrome, Firefox, Internet explorer...) et taper http://192.168.4.1 dans le champ d'adresse. Le menu suivant s'affiche :

- · Cliquer sur CONFIGURE WIFI, une page de connexion s'affiche.
- Identifier dans la liste, le WiFi de votre box internet avec lequel vous souhaitez que l'HYDRAPOOL Connect établisse une connexion.

ACINA			57%
Will marson			55%
Heynity		Ê	51%
Housewill			48%
Connexion			46%
2000.00			45%
ACINA			20%
Will mason		ê	15%
SSID			
password			
	save		
	<u>Scan</u>		

) Si besoin, cliquer sur **SCAN**, pour mettre à jour la liste des WiFi détectés à proximité.

- Cliquer sur le WiFi souhaité.
- Le WiFi s'affiche dans le champ **SSID**, en bas de la page.
- Taper la clef WiFi de votre box internet dans le champ PASSWORD
- Cliquer sur SAVE pour passer à l'étape suivante. Un message apparaît sur la page web :



• HYDRAPOOL Connect redémarre automatiquement.

### b. <u>VÉRIFICATION DES CONNEXIONS</u>

Ś		Description
(ţţ		Veuillez patienter le temps que HYDRAPOOL CONNECT se connecte à votre BOX. Si la connexion WiFi échoue (erreur de mot de passe WiFi par exemple), HYDRAPOOL renvoie vers l'écran de première connexion / soit la procédure à refaire)
(ţţ	<b>(</b> )	Bravo, la connexion WiFi avec la box fonctionne. La connexion à internet est en cours, cela peut prendre plusieurs minutes. Si au bout de 10 minutes la connexion internet n'est toujours pas établie, vérifier tout d'abord que votre box a bien une connexion internet fonctionnelle. Si oui, alors veuillez contacter votre revendeur pour lui signaler le problème.
(Ĉ	<b>()</b>	Bravo, HYDRAPOOL CONNECT est bien connecté à internet.

### C. VÉRIFICATION DE LA CONNEXION RADIO ENTRE HYDRAPOOL CONNECT ET HYDRAPOOL

P	Description
P	La connexion est en cours, cela peut prendre plusieurs minutes. Si la connexion n'est pas établie au bout de 5 minutes, cela peut indiquer que HYDRAPOOL CONNECT ne capte pas HYDRAPOOL. Vous pouvez débrancher HYDRAPOOL CONNECT et l'installer plus près d'HYDRAPOOL. HYDRAPOOL CONNECT se reconnectera automatiquement au WiFi, à internet, et à HYDRAPOOL.
P	Bravo, HYDRAPOOL CONNECT et HYDRAPOOL sont bien connectés !
	BRAVO ! TOUTES LES CONNEXIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L'HYDRAPOOL SONT TERMINÉES.

### d. RÉINITIALISATION DE LA CONNEXION WIFI

### Prérequis :

- Cette procédure supprime toutes les données de connexion WiFi mémorisées dans l'HYDRAPOOL Connect suite à la procédure de connexion § 2.3.2
- · La procédure peut être utile si vous souhaitez changer de routeur WiFi.
- Maintenir le bouton 🔊 appuyé jusqu'à ce que les pictogrammes deviennent rouge, indiquant aucune connexion.



· Lorsque la page ci-dessous apparaît, vous pouvez réaliser de nouveau la procédure § 2.3.2



# 2.4.LES RÉGLAGES NÉCESSAIRES AVANT UTILISATION

## 2.4.1.PARCOURIR ET VALIDER LES RÉGLAGES



À tout moment, vous pouvez revenir à la page précédente en appuyant sur 🗙

### 2.4.2.CHOIX DE LA POMPE DE FILTRATION



Depuis la page de menu principal, sélectionner **POMPE**.

Sélectionner le type de pompe : NORMALE ou POMPE VS et valider.

## 2.4.3.RÉGLAGE DE LA VITESSE DE FILTRATION

Ce menu est accessible uniquement sur les pompes à vitesse variable.

Ce menu consiste à indiquer une vitesse en tr/min en intervenant sur la pompe de filtration. La vitesse V1 doit être inférieure à V2 et à V3.



## 2.4.4.TRAITEMENT DE DÉSINFECTION KIT HYDRA REDOX

#### a. <u>ÉTALONNAGE</u>

Cette procédure consiste à indiquer la valeur Redox de la solution tampon 650 mV dans laquelle la sonde est plongée.



### UNE SONDE REDOX (RX) PLONGÉE DANS LA SOLUTION TAMPON 650 MV QUI DONNE UNE VALEUR TRÈS DIFFÉRENTE DE 650 MV EST UNE SONDE HORS SERVICE. VEUILLEZ LA REMPLACER.

### b. CHOIX DE LA MÉTHODE DE DÉSINFECTION

Hydra <b>pool</b>	

Depuis la page de menu principal, sélectionner **REGUL.RX**.

Choisissez la régulation Redox souhaitée en fonction du tableau ci-dessous, puis valider.



Méthode	Description	Réglages à effectuer	
Inactif	Aucune méthode de désinfection	Aucun	
Pompe CL RX	Vous utilisez une pompe chlore asservi à la sonde Redox	<b>AMORÇAGE</b> (§ § 2.4.4 .§ c et <b>VALEUR RX</b> (§ 2.4.4 d)	
Brome	Vous utilisez un bromisateur asservi à la sonde Redox	VALEUR RX MIN et VALEUR RX	
Electro. RX	Vous utilisez un électrolyseur asservi à la sonde Redox	<b>MAX</b> (§ 2.4.4§ e )	
Electro. Pompe	Vous utilisez un électrolyseur asservi à la pompe	Aucun	



La désinfection est active uniquement pendant le fonctionnement de la pompe.

i

Il n'est pas nécessaire de produire autant avec le volet fermé. HYDRAPOOL intègre une réduction automatique de 30% des consignes lorsque le volet est détecté fermé.



Pour optimiser la durée de vie des électrodes, HYDRAPOOL force l'électrolyseur à l'arrêt pour une T° d'eau inférieure à 15°C.

### C. AMORÇAGE DE LA POMPE CHLORE



### d. <u>RÉGLAGE DE LA CONSIGNE VALEUR REDOX POUR LA POMPE CHLORE</u>

Le chlore sera injecté tant que la mesure de Redox sera inférieure à la consigne Valeur RX.



Depuis la page de menu principal, sélectionner VALEUR RX.
Régler la valeur de consigne VALEUR RX à l'aide des flêches, et valider.



Si VALEUR RX n'est pas disponible, sélectionner POMPE CL.

### e. <u>RÉGLAGE DE LA CONSIGNE REDOX POUR L'ÉLECTROLYSEUR OU LE BROMINATEUR</u>

L'électrolyseur asservi à la sonde Redox et le brominateur fonctionnent avec 2 consignes : REDOX RX MIN et RX MAX.



Depuis la page de menu principal, sélectionner **VAL. RX MIN** ou **VAL. RX MAX**. Régler chaque valeur de consigne à l'aide des flêches, et valider.



En dessous de Rx MIN , l'appareil est alimenté (l'injection est activée). Au-dessus de la consigne Rx MAX, l'appareil est éteint (l'injection est désactivée).

## 2.4.5.TRAITEMENT DU PH

### a. <u>ÉTALONAGE DE LA SONDE PH</u>



- Depuis la page de menu principal, sélectionner **ETALON. PH**
- Suivre les indications qui apparaissent à l'écran.



Installer la sonde sur le collier de prise en charge (pièce fournie)

UNE SONDE PH PLONGÉE DANS LA SOLUTION TAMPON 7 PH QUI DONNE UNE VALEUR TRÈS DIFFÉRENTE DE 7.0 PH EST UNE SONDE HORS SERVICE. VEUILLEZ LA REMPLACER.



Depuis la page de menu principal, sélectionner **REGUL. PH** 

Choisissez la méthode de traitement pH souhaitée en fonction du tableau cidessous, puis valider.



Méthode	Description
Inactif	Aucune méthode de traitement pH
Pompe pH+	Vous utilisez un correcteur de pH+ (base) pour le traitement pH de votre bassin.
Pompe pH-	Vous utilisez un correcteur de pH- (acide) pour pour le traitement pH de votre bassin.

En régulation Pompe pH-, l'acide sera injectée par HYDRAPOOL uniquement si le pH mesuré est supérieur à la consigne (préalablement renseignée).

- C. <u>AMORÇAGE POMPE PH</u>
- Depuis la page de menu principal, sélectionner AMORÇAGE.
   Choisissez la POMPE PH.
   Maintenez la touche le temps de l'amorçage.
- d. <u>RÉGLAGES DES CONSIGNES</u>



# 2.5.RÉGLAGES AVANCÉS

# 2.5.1.RÉGLAGES DU CAPTEUR DE RÉFÉRENCE DE TEMPÉRATURE

La sécurité **HORS GEL** est dépendante du capteur de référence. Par défaut, il s'agit du capteur de T° d'air, car cette température est constamment mesurée.



- Pour régler le capteur, de référence sélectionner **CAPT. GEL** dans le menu.
- Cartes de la valeur de consigne à l'aide des flêches, et valider.

La température d'eau n'est mesurée que lorsque la pompe fonctionne.

## 2.5.2.AJUSTEMENT DE LA TEMPÉRATURE D'AIR ET D'EAU

Ce menu permet d'ajuster la mesure de température afin de compenser une erreur éventuelle du capteur de T° d'air.



- Depuis la page de menu principal, sélectionner **TEMP. AIR**.
- Ajuster la température à l'aide des flêches, et valider.

## 2.5.3. SUPPRESSION DES ALARMES

Il est possible d'activer ou de désactiver les alarmes MANQUE D'EAU et REFOULEMENT BOUCHÉ à tout moment.



- Depuis la page de menu principal, sélectionner **ALARMES**.
- sélectionner l'alarme souhaitée à l'aide des flêches.
- Appuyer successivement sur vous pour activer (voyant vert) ou désactiver l'alarme.

## 2.5.4. RÉINITIALISATION EN CONFIGURATION USINE



Depuis la page d'accueil, maintenir la touche x appuyée pour effacer les réglages et reinitialiser HYDRAPOOL en mode usine.

# **3.PARAMÉTRAGES VIA L'APPLICATION WEB ET MOBILE**

## **3.1.PRESENTATION**

Accéder aux paramètres de l'application Hydrapool depuis une page Internet https://portail.hydrapool.fr ou sur votre smartphone via l'application mobile. Assurez-vous d'avoir créer votre compte professionnel (§ 2.1).

## 3.1.1.LE MENU

Menu	Description
TABLEAU DE BORD	Il permet de visualiser rapidement : la météo du lieu indiqué dans votre compte, l'ensemble de votre parc de piscines sur plan ou liste et les alertes.
	Ce menu vous permet de renseigner vos coordonnées professionnelles (informations visibles par l'utilisateur), et d'intégrer votre logo. Retrouver aussi votre <b>code installeur</b> (à transmettre pour s'associer avec un utilisateur).
MON PARC	Ce menu regroupe en une seule page, sous forme de tableau, la totalité des piscines dont vous avez la gestion. Il permet d'accéder à :
	la page de renseignement de la piscine
	Ia page tableau de bord de la piscine
	la page des statistiques (durée filtration/jour ; taux pH ; pression ; désinfection ; T° ; T° eau/air ; T° eau)
	Visualiser ici la totalité de vos clients et un accéder aux mêmes pages que <b>MON PARC</b> :
MES ALERTES	<ul> <li>Accéder à toutes les alarmes et notifications que vous aurez paramétrées au préalable.</li> <li>Pour les réglages des alertes et notifications, cliquer sur le bouton .</li> <li>Les paramétrages : <ul> <li>activée/désactivée</li> <li>un seuil minimum et un seuil maximum</li> <li>réception des notifications par mail / sur smartphone / sur site web / sur application mobile</li> </ul> </li> </ul>

### **3.1.2.LES TUILES ET LEURS FONCTIONS**

Chaque piscine possède son tableau de bord permettant d'accéder à distance aux équipements et aux réglages de la piscine. Il est constitué de «tuiles» pour chaque appareil et fonction.

### VISIBILITÉ DES TUILES

Vous pouvez choisir les tuiles que vous souhaitez voir apparaître sur le tableau de bord de chaque piscine. Pour cela deux façons de le faire s'offrent à vous :

• Menu 🆾 > Sélectionner 🛄 d'une piscine du parc > En haut à droite de l'écran, appuyer sur

Ou

• Sur la tuile directement en appuyant sur • > Retirer la tuile

### FONCTIONNEMENT DES TUILES



# **3.2.PARAMÉTRAGES NÉCESSAIRES AVANT UTILISATION**

## CES PARAMÉTRAGES SONT IMPORTANTS : ILS GÉNÈRENT DES ALERTES ET INFLUENT SUR LES PROTECTIONS AUTOMATIQUES DU PRODUIT.

## **3.2.1.PRESSION NORMALE DU FILTRE**

### Prérequis :

· Cette procédure doit s'effectuer avec un filtre propre



UN MAUVAIS PARAMÉTRAGE DE LA PRESSION NORMALE DU FILTRE DÉCLENCHERA DES ALARMES «FILTRE À NETTOYER» OU «REFOULEMENT BOUCHÉ».

## 3.2.2.SEUIL DE SURINTENSITÉ MOTEUR (UNIQUEMENT EN POMPE NORMALE)



Identifier l'intensité nominale de votre pompe normale en se référant à ses spécifications ou celles de la plaque moteur.



Dans les réglages de la tuile FILTRATION > GÉNÉRAL : SEUIL DE SURINTENSITÉ MOTEUR, paramétrer un seuil de surintensité moteur supérieur à l'intensité nominale, par exemple 1.5x In.



### SI CE PARAMÉTRAGE EST TROP BAS, IL DÉCLENCHERA LES ALARMES DE SURINTENSITÉ MOTEUR. À L'INVERSE. IL RENDRA LA PROTECTION INACTIVE SI LE PARAMÈTRAGE EST TROP ÉLEVÉ.

### 3.2.3.TYPE D'ÉCLAIRAGE



\*La rupture d'alimentation varie selon les marques : 500 ms pour les éclairages WELTICO et 1000 ms pour WA CONCEPTION. Pour les autres, se référer à la documentation de vos éclairages ou se rapprocher de votre revendeur pour connaître la valeur de rupture d'alimentation.

## 3.2.4.CHAUFFAGE (POMPE À CHALEUR)

### Préreguis :

- Le principe de régulation en température ne fonctionne qu'avec une P.A.C en mode chauffage.
- La pompe doit être en état de fonctionnement et réglée à la température maximale.



Dans les réglages de la tuile CHAUFFAGE, paramétrer la CONSIGNE DE TEMPÉRATURE en dessous de laquelle la pompe à chaleur doit fonctionner.



Le chauffage fonctionne uniquement si la pompe de filtration est alimentée.

## 3.2.5.SORTIE AUXILIAIRE NEW

### Prérequis :

- · La sortie auxiliaire est une option paramétrable qui peut être soit asservie à la pompe ou autonome.
- En cas d'asservissement à la pompe, l'auxiliaire n'est actif que si la pompe de filtration tourne.



Dans les réglages de la tuile AUXILIAIRE, renseigner le type d'asservissement souhaité : AUTONOME ou ASSERVISSEMENT POMPE.



## 3.2.6.TRAITEMENT DE DÉSINFECTION

### Prérequis :

• Le choix de la méthode de désinfection et l'installation du KIT HYDRA REDOX doivent être effectués conformément au § 2.4.4

#### a. <u>DÉSINFECTION AU CHLORE LIQUIDE AVEC KIT HYDRA REDOX</u>

Le chlore sera injecté tant que la mesure de Redox sera inférieure à la consigne.



Dans les réglages de la tuile DESINFECTION > MODE REGULATION, sélectionner RÉGULATION POMPE CHLORE PAR REDOX, et indiquer la consigne (identique à celle renseignée au § 2.4.4.d)

#### b. <u>DÉSINFECTION À L'ÉLECTROLYSEUR AVEC KIT HYDRA REDOX</u>

L'électrolyseur asservi à la sonde Redox fonctionne avec 2 consignes : **REDOX RX MIN** et **RX MAX**. En dessous de **REDOX RX MIN** , l'appareil est alimenté. Au-dessus de la consigne **RX MAX**, l'appareil est éteint



Dans les réglages de la tuile DESINFECTION > MODE REGULATION, sélectionner RÉGULATION ÉLECTROLYSEUR PAR REDOX, et indiquer la consigne RXMIN et RXMAX (identique à celle renseignée au § 2.4.4.e)



### C. DÉSINFECTION AU BROMINATEUR AVEC KIT HYDRA REDOX

Le brominateur asservi à la sonde Redox fonctionne avec 2 consignes : **REDOX RX MIN et RX MAX**. En dessous de **REDOX RX MIN**, l'appareil est alimenté. Au-dessus de la consigne **RX MAX**, l'appareil est éteint.



Dans les réglages de la tuile DESINFECTION > MODE REGULATION, sélectionner RÉGULATION BROME PAR REDOX, et indiquer la consigne RXMIN et RXMAX (identique à celle renseignée au § 2.4.4.e)



## 3.2.7.TRAITEMENT DU PH

### Prérequis :

• Le choix de la méthode de traitement de PH et l'installation du KIT HYDRA PH doivent être effectués conformément au § 2.4.5

En régulation Pompe **pH+**, la base (correcteur pH) sera injectée par HYDRAPOOL uniquement si le pH mesuré est inférieur à la consigne.

En régulation Pompe **pH-**, l'acide (correcteur pH) sera injectée par HYDRAPOOL uniquement si le pH mesuré est supérieur à la consigne.



Dans les réglages de la tuile PH, sélectionner le TYPE DE PH : PH+ ou PH- et indiquer la CONSIGNE PH (identique à celle renseignée au § 2.4.5)



# 3.3.PARAMÉTRAGES AVANCÉS

En plus de la programmation *ARRÊT* et *MARCHE*, la filtration dispose de 2 modes avancés : *AUTO* (programmation par loi d'eau) et *HEBDO* (programmation par horloge hebdomadaire).

## 3.3.1.FILTRATION AUTO (LOI D'EAU)

Ces paramètres sont déjà configurés en initialisation usine, et ne nécessitent pas d'être modifiés (sauf pour une utilisation experte).



La filtration AUTO avec une pompe normale et une pompe à vitesse variable est différente. Ce mode déclenche la filtration pour une durée optimale selon la T°eau mesurée selon différents paramètres :

#### POUR UNE POMPE NORMALE

TEMPÉRATURE D'AIR EXTÉRIEUR POUR HIVERNAGE	Lorsque la température d'eau est inférieure à cette température, la durée de filtration est de 2h.
MODE DE FONCTIONNEMENT & HEURE DÉBUT	Réglage de l'heure de départ de la loi d'eau
AJUSTEMENT DU TEMPS DE FILTRATION	Selon la qualité de l'eau vous pouvez ajuster cette durée en pourcentage en paramétrant le temps de filtration.
DOUD LINE DOMDE À VITEORE	

### POUR UNE POMPE À VITESSE VARIABLE NEW

	Ce mode déclenche automatiquement la filtration en vitesse V1
SEUIL DE TEMPÉRATURE D'EAU	si la température est inférieure au seuil de température d'eau indiqué,
	ou passe en vitesse V2 si la température est supérieure.

Par défaut, la valeur de 28°C est conseillée pour les pompes à vitesse variable.

## 3.3.2.FILTRATION VOLET FERMÉ (POMPE À VITESSE VARIABLE)

### Prérequis :

• Le capteur volet roulant doit être câblé.



Lorsque le volet est fermé, la vitesse de filtration peut être réduite. Cette vitesse est paramétrable depuis les réglages de la tuile FILTRATION > GÉNÉRAL.



## **3.3.3.UTILISATION DES HORLOGES**

La programmation de l'horloge est identique pour la **FILTRATION**, l'ÉCLAIRAGE, le CHAUFFAGE, la DÉSINFECTION et l'AUXILIAIRE. L'horloge de filtration correspond au mode *HEBDO*.



### Informations et récommandations



VEUILLEZ AVOIR UNE COHÉRENCE ENTRE L'HORLOGE DE CHAUFFAGE ET LA PÉRIODE DE FILTRATION DE LA POMPE.

Le chauffage est activé uniquement si la pompe est en cours de fonctionnement.



EN ASSERVISSEMENT POMPE, VEUILLEZ AVOIR UNE COHÉRENCE ENTRE L'HORLOGE D'AUXILIAIRE ET LA PÉRIODE DE FILTRATION DE LA POMPE.



SI L'HORLOGE EST ACTIVÉE, VEUILLEZ AVOIR UNE COHÉRENCE ENTRE HORLOGE DE DÉSINFECTION ET LA PÉRIODE DE FILTRATION DE LA POMPE.

# 4.ALARMES



\* alarme désactivable sur la page ALARME HYDRAPOOL

Ces indications ci-dessous concernent les filtres à pression :





	ALARME	DÉCLENCHEUR 🧢 ACTIONS	ALERTE
	Défaut capteur de pression	Le capteur est détecté absent ou défectueux. Vérifier la présence du capteur et son état.	Hydrapool
	Manque d'eau	la pression est inférieure ou égal à -0,1 bar depuis 10 min. Ə Vérifier que la pompe de filtration est suffisamment amorçée.	Hutopod Hydrapod
	Filtre à nettoyer	En pompe normale, la pression est supérieure à +200 mbar depuis 10 min. En pompe à vitesse variable, la pression est supérieure à +100mbar depuis 10 min. O Vérifier vos filtres (skimmer et pompe).	Hydepool
	Refoulement bouché	La pression excède la pression normale du filtre renseignée de +400 mbar depuis 10 min. Vérifier vos filtres (skimmer et pompe) et le circuit d'aspiration.	Hydropool
	Défaut pompe moteur Pompe éteinte	Le courant dépasse un seuil de courant programmable pendant une durée fixée à 20 secondes. Vérifier la pompe de filtration.	Hutipod Hydapool
	GEL EAU 1 HORS GEL 1	Cette alarme ne peut être déclenchée qu'en mode de filtration AUTO ou HEBDO, lorsque la T° eau est inférieure à -1°C.	Hutopool
	GEL EAU 2 HORS GEL 2	Cette alarme ne peut être déclenchée qu'en mode de filtration AUTO ou HEBDO, lorsque la T° eau est inférieure ou égale à 0°C et la T° de l'air inférieure à 0°C.	Hutpod Hydropol
	Mise sous tension	Lorsque l'HYDRAPOOL est mis sous tension, il remonte une alarme de mise sous tension au serveur.	Hudrapool
	Défaut injection de Chlore	L'alarme est déclenchée s'il n'y a pas d'amélioration significative du taux de Redox. L'alarme est levée si le défaut d'injection n'est plus détecté, ou si le taux de Redox excède la consigne. Térifier si le bidon de Chlore n'est pas vide, ou si la pompe Chlore n'est pas désamorcée.	Hydopool
	Défaut injection pH	L'alarme est déclenchée s'il n'y a pas d'amélioration significative du taux de pH. L'alarme est levée si le défaut d'injection n'est plus détecté, ou si le taux de pH excède la consigne. Térifier si le bidon de correcteur pH n'est pas vide, ou si la pompe pH n'est pas désamorcée.	Hutsood I.
$\bigcirc$	État du volet	Une indication sur l'état du volet est donnée sur l'application.	
	État du bidon Chlore ou pH	Le capteur détecte que le niveau est inférieur au seuil de bidon vide pour le Chlore ou le pH. Changer le bidon concerné.	Hutapod <sup>a</sup> .



Hydrapool

: une alerte apparaît sur l'application web et mobile.

: une alarme apparaît sur l'écran du coffret HYDRAPOOL.

# **5.LISTE DES FONCTIONS**

C= Consultation / M= Modification

Poste	Fonctions	Hydrapool	Hydropool
MÉTÉO	Informations météorologiques sur 7 jours du lieu renseigné		С
	Choix du type de pompe de filtration (normale ou vitesse variable)	C+M	-
POMPE DE FILTRATION	Courant consommé par la pompe	С	С
VARIABLE	Activer/désactiver la protection de la pompe contre : - le manque d'eau via la page ALARME - le refoulement bouché via la page ALARME	C+M	
	Mode de fonctionnement : MARCHE, ARRET, HEBDO, AUTO	C+M	C+M
	HEBDO : Programmation de l'horloge hebdomadaire de la pompe		C+M
POMPE DE FILTRATION NORMALE	AUTO / LOI D'EAU : - Mode de démarrage de la loi d'eau - Heure de démarrage / point milieu du mode loi d'eau - Coefficient de compensation de la loi d'eau (%) - Seuil de T° d'hivernage pour la loi d'eau		C+M
	Seuil de surintensité pompe		C+M
	Mode de fonctionnement de la pompe : MARCHE forcée, arrêt V1, V2, V3, HEBDO, AUTO	C+M	C+M
	HEBDO : Programmation de l'horloge hebdomadaire de la vitesse		C+M
À VITESSE VARIABLE	AUTO / LOI D'EAU : seuil de température d'eau programmable de la loi d'eau		C+M
	Vitesse de la pompe sur volet fermé		C+M
	Débridage du mode pour réglage vitesse du moteur	М	
	Mode de fonctionnement : ON, OFF, HORLOGE	C+M	C+M
	HEBDO : Programmation de l'horloge hebdomadaire de l'éclairage		C+M
ÉCLAIRAGE	éclairage Couleur (RGB) : durée de la rupture d'alimentation (500 ou 1000ms)		C+M
	Passer au programme suivant (Eclairage couleur)		М
	Anomalie de la sonde Redox	С	С
DÉSINFECTION	Taux de Redox mesuré	С	С
	Etalonnage de la mesure Redox	C+M	
	Choix de la méthode de désinfection souhaitée (Aucune, Pompe CL, Brome, électrolyseur sur Pompe, Electrolyseur sur Redox)	C+M	C+M
	Activation de l'Horloge de désinfection / Horloge hebdomadaire de désinfection		C+M
	Consigne Redox (RX MAX)	C+M	C+M
	Consigne Redox de démarrage en désinfection brome et électrolyseur sur sonde Redox (RX MIN)	C+M	C+M
	Amorçage de la pompe Chlore	C+M	
	Fin de bidon de Chlore		С

Poste	Fonctions	Hudrapool	Hydrapool
	Consigne de température d'eau de la PAC		C+M
CHAUFFAGE (PAC)	Mode de fonctionnement : arrêt, asservi T° d'eau, Horloge quotidienne asservi T° d'eau		C+M
	HEBDO : Programmation de l'horloge hebdomadaire		C+M
DRESSION	Pression du circuit mesurée	С	С
	Pression normale du filtre		C+M
	Taux de pH mesuré	С	с
	Étalonnage	C+M	
рн	Méthode de correction pH (aucune, pH+ ou pH-)	C+M	C+M
	Consigne de pH	C+M	C+M
	Amorçage de la pompe pH	C+M	
Fin de bidon de pH			С
T°	Choix du capteur de référence	C+M	
	Température d'eau mesurée	С	С
	Offset de compensation de la mesure	C+M	C+M
TOAID	Température d'air mesurée	С	С
	Offset de compensation de la mesure	C+M	
VOLET	État du volet ouvert / fermé		С
ALARME	Toutes les alarmes (Pression, refoulement bouche, filtre à nettoyer, manque d'eau, surintensité pompe, défaut pH, défaut Redox)	C+M	
	Gel Eau 1et 2	С	
	état d'activation alarme refoulement bouché et manque d'eau	C+M	
CONNECTIVITÉ	État de la connexion radio LoRa entre Hydrapool et Hydrapool Connect État de la connexion HF et WiFi de la « BOX »	С	
	Taux de RSSI LoRa (niveau de puissance de réception entre 0 et -124dBm pour une qualité de communication satisfaisante)	С	
	Mode de fonctionnement : Marche forcée, arrêt forcé, horloge		C+M
AUXILIAIRE	Asservissement pompe : Asservi pompe de filtration, autonome		C+M
	HEBDO : Programmation de l'horloge hebdomadaire		C+M
HYDRAPOOL	Redémarrer en configuration usine	М	

# **6.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

### COFFRET HYDRAPOOL

- Coffret IP65
- Branchement BNC pour sondes pH et Redox
- Contact libre

- Presse-étoupe
- Ecran TFT 2.23"
- Câblage débrochable

#### **ALIMENTATION**

Caractéristique	Remarque
Alimentation HYDRAPOOL	230 VAC - 50 HZ
Pompe de filtration	230 VAC - 50HZ - 7 Amp
Eclairage	230 VAC - sortie 600 VA max.

#### <u>CONTACTS</u>

Caractéristique	Remarque
Pompe pH	230 VAC - 5 Amp
Pompe chlore ou électrolyseur	230 VAC - 5 Amp
P.A.C	5 Amp

### CAPTEURS ET SONDES

Caractéristique	Remarque
Capteur de pression	0 à 3 bars (4/20 mAmp)
Sonde T° eau	min10° <sup>c</sup> / max. 60° <sup>c</sup>
Sonde T° air	min6°° / max. 60°°

# **7.PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

La protection de l'environnement est essentielle. Notre société en fait un engagement fort. Nos produits sont conçus et fabriqués avec des matériaux et des composants de haute qualité, respectueux de l'environnement, réutilisables et recyclables. Toutefois, les différentes parties qui les composent ne sont pas biodégradables. Les directives environnementales européennes (D.E.E.E.) réglementent la fin de vie des équipements électroniques. L'objectif recherché est de réduire et de valoriser les déchets, d'éviter la dangerosité de leurs composants et d'encourager la réutilisation des produits.



Le symbole **mai** apposé sur notre produit indique la nécessité d'une collecte sélective et triée du reste des déchets ménagers.

Par conséquent, il ne faut pas mettre notre produit au rebut en le jetant simplement dans la nature : vous pouvez le déposer dans un point de collecte de déchets.

# 8.CONFORMITÉ

HYDRAPOOL satisfait aux exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique des directives européennes 2014/35/UE (Basse tension), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique), et 2011/65/UE (RoHS).

Contactez-nous par mail, en vous connectant sur : **portail.hydrapool.fr** 



# LA NOUVELLE SOLUTION DE GESTION À DISTANCE DE LA PISCINE



www.hydrapool.fr

NOT201109\_HYDRAPOOL-PRO